


# マックス釘打機 ピンネイラ

## TA-235/P35F3

### 取扱説明書



#### ⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ピン装填の時は必ずエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。


- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®



# 1

## 各部の名称



(※以下トリガとは、トリガA及びトリガBを指します。)















## ⚠ 警告

### ⑤ 垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

5



### ⑥ 傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

6











- ④マガジン内のピンを指で射出口内へ送り込みます。〈図-5〉
- ⑤スライダユニットを開じます。




## 【打ち方】

- ①ピンを打とうとする場所に射出口を押し当ててから中指でトリガBを押さえます。〈図-6〉
- ②トリガBを押さえた状態でトリガAを引きます。〈図-6〉



- ③トリガBを押さえたまま次の打ち込み位置へ移動して再度トリガAを引いてもピンを発射することができます。〈図-7〉





# 7

## エアホースの接続

### ⚠ 警告


●エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガに指をかけない。
- 2.射出口を人体に向けない。

### 手順

- ①エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
  - ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。
- 〈図-9〉



### ⚠ 警告

●作業中断時は必ずエアホースをはずす。











